

VZORKOVAČ OBILÍ A ZRNIN



Agromatic AG

DÉLKA	PRŮMĚR	VÁHA	VZOREK
1,5 m	40 mm	1,6 kg	cca 400 g
2,0 m	40 mm	2,1 kg	cca 400 g



POSTUP POUŽITÍ:

1. Vzorkovač se skládá ze dvou trubek z lehkých slitin.
2. Vnitřní trubka se otočí nadoraz po směru hodinových ručiček, aby byly všechny otvory uzavřeny.
3. Vzorkovač s uzavřenými otvory se zasune do zrnin.
4. Otočením vnitřní perforované trubky nadoraz proti směru hodinových ručiček se nabere v několika místech vzorek zrnin, což zajistí odběr vzorku a všechny otvory vzorkovače se tím opět uzavřou.
5. Obrácením vzorkovače rukojetí směrem dolů vzorkovač vyprázdníme.
6. Vnitřní trubku je možné, po otočení nadoraz proti směru hodinových ručiček, vysunout, což usnadní čištění obou trubek.

